




Midaswei Trading Co., Ltd.

金威貿易有限公司

金威 MW-Series 離子風扇

電極針座更換操作說明書

A. 概觀



B. 操作說明




Step 1. 拔除電源,將 MW-Series 離子風扇平放固定平面上。

Step 2. 施壓 Fan Cover 兩側之固定卡榫(左圖藍色箭頭之位置),取下 Fan Cover。



Step 3. 拆下 Fan Cover 後如左圖所示。




Step 4. 使用十字螺絲起子，取下電極針座單元。

Step 5. 更換 MW-DN01 新品。

C. 注意事項


1. 電極針前端尖刺,安裝時須小心,防止刺傷。
2. 電極針座有定位槽,須定位後確實安裝。

D. 尺寸圖



E. 包裝方式

1. 電極針使用 2 片泡棉包覆,側邊用膠帶固定。
2. 2PCS 電極針座放入 110mm*110mm*35mm 紙盒中。
3. 110mm*110mm*35mm 紙盒 7 pcs 為 1 疊。
4. 251mm*242mm*270mm 紙箱，可放入 28pcs 紙盒。



ITEM	NAME	Qty	pcs
01	電極針座 MW-DN01	1	1
02	110mm*110mm*35mm 紙盒	1	2
03	251mm*242mm*270mm 紙箱	1	56